



Blizzard

T2


MINI

Socket LGA 1156 / 1155 / 775
Socket FM1 / AM3+ / AM3 / AM2

Components



Cooler x 1



Intel® Retention Plate x 2




AMD Retention Plate(a) x 1



AMD Retention Plate(b) x 1



Screws x 4



Thermal grease x 1



AMD Rubber Baffle x 1

The diagram illustrates the installation of the Intel LGA 1155 / 1156 / 1155 / 775 CPU and heatsink assembly in five steps:

- Step 1:** Shows the CPU (labeled 1155/1156) being inserted into the LGA 775 socket on the motherboard.
- Step 2:** Shows the heatsink (labeled A) being placed over the CPU.
- Step 3:** Shows the mounting bracket (labeled B) being secured with screws (labeled E) onto the heatsink.
- Step 4:** Shows the fan (labeled 2) being secured with screws (labeled 1) onto the mounting bracket.
- Step 5:** Shows the fan being connected to the 3-pin header on the motherboard.

AMD Socket FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2

1

Diagram 1 shows the initial preparation of the CPU and the socket. On the left, a CPU is shown with a protective cap (A) being removed. On the right, the socket is shown with a lever (F) being moved to the open position.

2

Diagram 2 shows the CPU being inserted into the socket. On the left, the CPU is being lowered into the socket (C), with arrows indicating the correct orientation. On the right, the CPU is fully seated, and the lever (G) is moved to the closed position to lock the CPU in place.

3

Diagram 3 shows the final step of the installation. A hand is shown pressing down on the CPU to ensure it is fully seated in the socket.

4

Diagram 4 shows the final step of the installation. A 3-pin power connector is being plugged into the CPU's power header.

	Ελληνικά	Български	Русский	Қазақша	POLSKI	Magyar	Čeština	Srpski	Türkçe	Arabic
	Ελέγξτε αν υπάρχουν τα παρακάτω κομμάτια στη συσκευασία. Επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας σε περίπτωση που έχει καταστραφεί ή λείπει κάποιο κομμάτι	Проверете за следните неща във вашия комплект. Ако някоя част е повредена или липсва, свържете се с магазина	Проверьте наличие следующих комплекующих. В случае отсутствия или повреждения каких-либо комплекующих обратитесь по месту приобретения товара	Төмендегі керек-жарақтардың бар-жоғын тексеріңіз. Кейбір керек-жарақтар жоқ болса немесе зақымдалған болса, тауарды сатып алған жерге хабарласыңыз	Sprawdź następujące elementy w zestawie. Skontaktować się z punktem sprzedaży, gdy jakikolwiek element jest uszkodzony lub brakujący	Kérjük, ellenőrizze a következő tételeket a csomagban. Kérjük, keresse fel a kereskedőt, ha bármely tétel károsodott, vagy hiányzik	Zkontrolujte následující položky v balení. Pokud by některá položka chyběla nebo byla poškozená, kontaktujte prodejce	Proverite da li se u Vašem pakovanju nalaze sledeći predmeti. Kontaktirajte svog prodavača ako je neki od predmeta oštećen ili ako nedostaje	Lütfen aşağıdaki malzemelerin ambalajda olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir parça hasar görmüşse veya kayıpsa bayiinizle temasa geçin	راجع العناصر التالية في العلبة الخاصة بك. اتصل بتاجر التجزئة الخاص بك في حال تلف أو فقد أي من العناصر.
	A Ψύκτρα x1 B Βάση στήριξης για Intel® x2 C Βάση στήριξης για AMD(a) x1 D Βάση στήριξης για AMD(b) x1 E Βίδες x4 F Θερμοαγωγίμη αλοιφή x1 G διάφραγμα καουτσούκ x1	A охлаждаждане x1 B Закрепващи планки Intel® x2 C Закрепващи планки AMD(a) x1 D Закрепващи планки AMD(b) x1 E Винтове x4 F Термална смазка x1 G гумена преграда x1	A Кулер (охладитель) x1 B Intel® Крепёжная пластина для Intel® x2 C Крепёжная пластина для AMD(a) x1 D Крепёжная пластина для AMD(b) x1 E Винты x4 F Термопаста x1 G Резиновая прокладка x1	A Кулер (салқындатқыш) x1 B Intel® үшін арналған бекіту пластинасы x2 C AMD үшін арналған бекіту пластинасы(a) x1 D AMD үшін арналған бекіту пластинасы(b) x1 E Бұрандалар x4 F Термопаста x1 G Резеңке төсеніштер x1	A Wentylator x1 B Intel® blaszka retencyjna x2 C AMD modul retencji(a) x1 D AMD modul retencji(b) x1 E Śruby x4 F Smar termiczny x1 G przegrodę gumy x1	A Hűtő x1 B Intel® tartó lap x2 C AMD tartás(a) x1 D AMD tartás(b) x1 E Csavarok x4 F Hőérzékeny zsír x1 G gumi lemezт x1	A Chlazení x1 B Přidrzná deska pro patici Intel® x2 C Přidrzná deska pro patici AMD(a) x1 D Přidrzná deska pro patici AMD(b) x1 E Šrouby x4 F Teplovodivá pasta x1 G gumové ozvučnice x1	A Hladnik x1 B Intel® samostojeća ploča x2 C AMD Samostojeći(a) x1 D AMD Samostojeći(b) x1 E Šrafovi x4 F Termalna mazivo x1 G Gumene pregrada x1	A Soğutucu x1 B Intel® Tutma Levhası x2 C AMD Tutma Braketi(a) x1 D AMD Tutma Braketi(b) x1 E Vidalar x4 F Termal gres x1 G lastik şaşırtmak x1	1x (UPC) 2x لوحة *letnl لحاجة 1x لوحةDMA الحاجة (a) 1x لوحةDMA الحاجة (b) 4x براغي 1x شحم حراري 1x ز. منصبات المطاط
	1. Πριν από την εγκατάσταση, παρακαλούμε επιλέξετε τον κατάλληλο τύπο για την πλατφόρμα της CPU σας 2. Πριν από τη χρήση,παρακαλούμε αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από τη βάση της ψύκτρας Εφαρμόστε μία λεπτή στρώση θερμοαγωγικής αλοιφής στην επιφάνεια της εγκατεστημένης CPU 3. Στερεώστε την πλάκα συγκράτησης στην ψύκτρα. 4. Σπρώξτε ένα ξευγάρι περίων ώθησης συγχρόνως 5. Συνδέστε το καλώδιο του ανεμιστήρα με τον συνδετήρα ανεμιστήρα πάνω στη μητρική πλακέτα	1. Преди да пристъпите към инсталирането моля, изберете подходящия тип платформа за вашия централен процесор 2. Преди употреба моля,махнете предпазната лепенка от дъното на вентилатора Поставете тънък слой от термалната смазка върху повърхността на инсталирания централен процесор 3. Фиксирайте осигурителната пластина върху радиатора 4. Натисни две от натискателните копчета едновременно 5. Свържете кабела на вентилатора към свързващата част на дънната платка	1. Перед установкой выберите тип крепежа, соответствующий процессору 2. Перед установкой удалите защитный слой с нижней стороны кулера. Нанесите тонкий слой термопасты на поверхность установленного процессора 3. Прикрепите к основанию кулера крепёжные пластины, соответствующие процессору 4. Одновременно нажмите на пару нижних штифтов 5. Подсоедините провод вентилятора к соответствующему разъёму на материнской плате	1. Кулердің негізіне процессорге сәйкес келетін бекіту пластиналарын бекітіңіз 2. Оρνатудан бұрын кулердің астыңғы жағындағы қорғайтын қабатын жойыңыз. Орнатылған процессордың беткейіне термопастаны жұалап жағыңыз 3. Кулердің негізіне процессорге сәйкес келетін бекіту пластиналарын бекітіңіз 4. Екі қысатын штифтті бір уакытта басыңыз 5. Желдеткіштің сымын аналық тақтадағы сәйкес ұяшыққа жалғаңыз	1. Przed instalacją proszę wybrać odpowiedni typ procesora 2. Przed użyciem proszę usunąć zabezpieczenia ze spodu wentylatora Umieść pastę przewodzącą na powierzchni instalowanego procesora 3. Przykręć płytkę mocującą do radiatora 4. Wciśnij jednocześnie dwa kołki spinające 5. Podłącz kable wentylatora na płycie	1. Összeállítás előtt, kérjük válassza ki a saját központi feldolgozó egységének platformjához megfelelő típust 2. Használat előtt kérjük, távolítsa el a hűtő alján levő védő réteget. Kenjen fel egy vékony réteget a hőérzékeny zsírról kenőcsből a felszerelt CPU (központi feldolgozó egység) felületére 3. Rögzítse a tartólemezt a hűtőbordákra 4. Nyomjon be egyszerre egy pár rögzítő szeget 5. Kapcsolja össze a ventilátorkábelt a ventilátor dugaszolóaljzatába az alaplapon	1. Před zahájením instalace si zvolte typ vhodný pro platformu CPU. 2. Před použitím sejměte ochranný kryt na dolní straně chladiče Naneste vhodné množství teplovodivé pasty na povrch horní strany procesoru 3. Upevněte na chladíč zadržovací desku 4. Oba stlačovací kolíky stiskněte najednou 5. Připojte kabel ventilátoru do konektoru ventilátoru na základní desce	1. Molimo Vas da, pre instalacije, odaberete vrstu koja odgovara Vašoj CPU platformi 2. Pre korišćenja treba odstraniti zaštitni sloj na dnu hladnika Namažite tanak namaz termalne masti na površinu instalirane CPU 3. Učvrstite pričvrсну pločicu na hladnjak 4. Istovremeno pritisnite par pritisnih klinova 5. Povežite kabl ventilatora sa konektorom ventilatora na matičnoj ploči	1. Montaj yapmadan önce lütfen CPU platformunuza uygun tipi seçin 2. Kullanmadan önce, lütfen soğutucunun altındaki koruyucu tabakayı kaldırın İnce bir tabaka termal gresi takılan CPU'nun yüzüne uygulayın 3. Montaj plakasını soğutucu üzerine sabitleyin 4. İkne çiftini aynı anda itin 5. Fan kablosunu ana karttaki fan konektörüne takın	1. قبل التركيب، يرجى اختيار النوع المناسب للمنصة الخاصة بك. 2. قبل الاستخدام، يرجى إزالة الطبقة الحامية الموجودة في قاعدة المبرد. ضع طبقة رقيقة من الشحم الحراري على السطح المثبت عليه وحدة المعالجة المركزية. 3. ثبت اللوحة الحاجة إلى المبرد. 4. ادفع زوج دبابتين الدفع في ذات الوقت 5. وصل كابل الطاقة
	1. Πριν από τη χρήση,παρακαλούμε αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από τη βάση της ψύκτρας Εφαρμόστε μία λεπτή στρώση θερμοαγωγικής αλοιφής στην επιφάνεια της εγκατεστημένης CPU 2. Συναρμολογήστε την πλακέτα συγκράτησης. Βλ. Σχήμα 3. Πατήστε το μοχλό προς τα κάτω για να ασφαλιστεί η πλάκα 4. Συνδέστε το καλώδιο του ανεμιστήρα με τον συνδετήρα ανεμιστήρα πάνω στη μητρική πλακέτα * Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά * Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση	1. Преди употреба моля,махнете предпазната лепенка от дъното на вентилатора Поставете тънък слой от термалната смазка върху повърхността на инсталирания централен процесор 2. Сглобете пластината за задържане. Вижте илюстрацията 3. Снижи нивото, за осигуряване на платината 4. Свържете кабела на вентилатора към свързващата част на дънната платка *Снимката е само за информация *Информацията в настоящия документ може да бъде променяна без предупреждение	1. Перед установкой удалите защитный слой с нижней стороны кулера. Нанесите тонкий слой термопасты на поверхность установленного процессора 2. Соберите крепежную пластину. См. Рисунок 3. Нажмите на рычаг, чтобы закрепить пластину 4. Подсоедините провод вентилятора к соответствующему разъёму на материнской плате *Рисунок только для справки. *Информация в этом документе может быть изменена без уведомления	1. Оρνатудан бұрын кулердің астыңғы жағындағы қорғайтын қабатын жойыңыз. Орнатылған процессордың беткейіне термопастаны жұалап жағыңыз 2. Кулердің негізіне процессорге сәйкес келетін бекіту пластиналарын бекітіңіз 3. Тақтаны бекіту үшін рычагты басыңыз 4. Желдеткіштің сымын аналық тақтадағы сәйкес ұяшыққа жалғаңыз *Сурет тек анықтама үшін арналған *Бұл құжаттағы мәліметті ескертусіз өзгертуге болады	1. Przed użyciem proszę usunąć zabezpieczenia ze spodu wentylatora Umieść pastę przewodzącą na powierzchni instalowanego procesora 2. Zmontować tabliczkę podtrzymującą. Patrz ilustracja 3. Naciśnij w dół piaszczynę, aby zamocować płytkę 4. Podłącz kable wentylatora na płycie *Obraz dla odsyłacz tylko *Informacje tu zawarte mogą ulec zmianie, bez uprzedzenia	1. Használat előtt kérjük, távolítsa el a hűtő alján levő védő réteget. Kenjen fel egy vékony réteget a hőérzékeny zsírról kenőcsből a felszerelt CPU (központi feldolgozó egység) felületére 2. Szerelje fel a tartó lapot. Tekintse meg az ábrát 3. Nyomja le a szintet az alapzat rögzítéséhez 4. Kapcsolja össze a ventilátorkábelt a ventilátor dugaszolóaljzatába az alaplapon	1. Před použitím sejměte ochranný kryt na dolní straně chladiče Naneste vhodné množství teplovodivé pasty na povrch horní strany procesoru 2. Smontujte přidrznou destičku. Viz obrázek 3. Stiskněte páčku k zabezpečení desky 4. Připojte kabel ventilátoru do konektoru ventilátoru na základní desce	1. Pre korišćenja treba odstraniti zaštitni sloj na dnu hladnika Namažite tanak namaz termalne masti na površinu instalirane CPU 2. Sklopite samostojeću ploču. Pogledajte instalaciju 3. Pritisnite polugu kako biste osigurali ploču 4. Povežite kabl ventilatora sa konektorom ventilatora na matičnoj ploči	1. Kullanmadan önce, lütfen soğutucunun altındaki koruyucu tabakayı kaldırın İnce bir tabaka termal gresi takılan CPU'nun yüzüne uygulayın 2. Tutma levhasını takın. Resme bakın 3. Levhayı sabitlemek için kola bastırın 4. Fan kablosunu ana karttaki fan konektörüne takın	1. قبل الاستخدام، يرجى إزالة الطبقة الحامية الموجودة في قاعدة المبرد. ضع طبقة رقيقة من الشحم الحراري على السطح المثبت عليه وحدة المعالجة المركزية. 2. قم بتجميع لوحة التثبيت. يرجى الرجوع إلى الوصف 3. ادفع إلى أسفل لتثبيت اللوحة 4. وصل كابل الطاقة